APTUS
ASSA ABLOY

BRUKSANVISNING BOKA 1306
www.aptus.se BOKA 1316

BOKA TVÄTTPASS



BOKA TVÄTTPASS

- Ställ markören på Boka.
- Tryck på grön knapp.
- I detta exempel kan Tvätt, Bastu eller Lokal bokas.
  Flytta markören med piltangenterna, välj exempelvis Tvätt.
- Tryck på grön knapp.
- Flytta markören till önskad dag och tid (bokade pass visas som: ----).
- Tryck på grön knapp.
- Välj tvättstuga.
- Tryck på grön knapp.
- Bekräfta bokningen med **Ja** och tryck på grön knapp.



AVBOKA PASS

- Flytta markören till Visa/Avboka.
- Tryck på grön knapp. (Om du har fler bokningar väljer du vilket pass som ska avbokas med hjälp av pilarna.)
- Tryck på grön knapp.
- Bekräfta avbokningen med **Ja** och tryck på grön knapp.

VISA EGNA BOKNINGAR

- Flytta markören till Visa/Avboka.
- Tryck på grön knapp.
- Välj bland dina bokningar med pilarna.



VISA ALLA BOKNINGAR

- Ställ markören på Boka.
- Tryck på grön knapp.
- Välj t.ex Tvätt och tryck på grön knapp.
- Använd pilarna för att stega mellan lediga pass.

1 = Tvättstuga 1 ledig
2 = Tvättstuga 2 ledig
3 = Tvättstuga 3 ledig
4 = Tvättstuga 4 ledig
\- = ej ledigt pass.



Vid fel/ångra

- **Tryck på röd knapp tills du kommer till den meny du önskar.**

APTUS
ASSA ABLOY

BRUKSANVISNING	BOKA 1306
www.aptus.se	BOKA 1316

BOKNINGSEXEMPEL





Låt markören stå vid **Boka**, tryck på grön knapp.





Välj dag och datum med höger eller vänster pil.
Välj pass med upp eller ner pil.
Tryck sedan på grön knapp.
Vill du avbryta trycker du på röd knapp.





För att bekräfta bokningen väljer du **Ja** och trycker på grön knapp.
För att avbryta väljer du **Nej** och trycker på grön knapp, eller tryck på den röda knappen direkt.